

FICHA TÉCNICA

BOLA EXTINTORA MOCELIN

MOCELIN

DESCRIÇÃO

A bola extintora Mocelin é um acessório para a extinção de fogo em fase inicial, carregada com agente inibidor ABC. Ela pode ser instalada em ambientes industriais e residenciais. ATENÇÃO, esse produto é um **ACESSÓRIO DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, NÃO SUBSTITUI UM EXTINTOR CONVENCIONAL.**

Seu acionamento ocorre entre 3 à 8 segundos após o **CONTATO DIRETO COM O FOGO**, e devido ao barulho gerado no seu acionamento, ela serve como um alarme de incêndio, avisando as pessoas na proximidade.

COMO POSSO UTILIZAR A BOLEA EXTINTORA?

Existe duas formas de utilização da bola extintora; seja ela no modelo vigilante, ou utilização manual, mas qual seria a diferença desses métodos?

UTILIZAÇÃO VIGILANTE

A bola extintora Mocelin deve ser instalada em locais com maior risco de incêndio ou em suas proximidades. O dispositivo é colocado no suporte que acompanha na embalagem, onde ele deve ser fixado a uma parede ou em local firme, acima do local de risco, o mais próximo o possível (de 10cm a 30cm), desta forma ela será auto ativada quando em contato com as chamas, no caso de princípio de incêndio, explodindo e espalhando o pó químico.

ATENÇÃO: Não utilizar ela em locais que alcance temperatura acima de 70°C, pois acarretará numa degradação do produto.

UTILIZAÇÃO MANUAL

Dado ao seu formato esférico, o dispositivo é extremamente portátil e fácil de carregar. Seu uso é simples e intuitivo, para apagar o fogo basta rolar ou jogar no foco de incêndio de uma distância segura. Não é necessário chegar muito perto das chamas e se expor aos riscos inerentes ao fogo, como no caso do uso de extintores de incêndios tradicionais.

ATENÇÃO: É importante, ao jogar a bola, que se evite confiná-la em cantos ou em locais onde não irá ter o contato com a chama. Não jogar a bola extintora em locais onde ela fique submersa a líquidos de qualquer natureza, pois afetará o seu funcionamento. Não arremessar a bola a grandes distâncias ou de grandes alturas, pois isso danificará a bola, também afetando seu funcionamento. Não usar em locais abertos, ou com muito vento, pois perde a eficácia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Principal agente extintor: Monofosfato de amônia 90%.
- Tempo de ativação: 3 á 8 segundos em contato com o fogo, com efeito imediato após a ativação.
- Abrangência: 8m² para embalagem de 1,3kg, 6m² para embalagem de 1Kg e de 3m² para embalagem de 500g.
- Incluso: Suporte Fixação (parede, teto ou solo).
- Funciona como alarme, devido a explosão.
- Isento de Manutenção.
- Validade/Garantia: 5 anos.
- Manter em local seco, abaixo de 70 °C.

Embalagem de 1,3 Kg e 500g
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
CNPJ: 11.670.605/0001-06

Fabricado na China com controle de
qualidade MOCELIN

* O calor não ativa a bola.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3
Barracão II, Parque Industrial II
São Jorge D' Oeste-PR - CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000



SUPORTE PARA INSTALAÇÃO



DESENHO TÉCNICO

